

# Kompleträder richtig verpacken

## Schritt 1:

Kleben Sie einen Streifen Klebeband komplett über die Lauffläche des Reifens.



## Schritt 2:

Decken Sie die Radnabe mit einem alten Lappen ab, Und gehen Sie einmal um das Rad herum.

## Münchner Oldtimer Reifen GmbH

Gewerbering 14 - D-83607 Holzkirchen/Obb.  
Tel.: +49(0)8024-6794 - Fax: +49(0)8024-49634  
[www.oldtimer-reifen.com](http://www.oldtimer-reifen.com) [info@oldtimer-reifen.com](mailto:info@oldtimer-reifen.com)



# Kompleträder richtig verpacken

## Schritt 3:

Schneiden Sie sich passend einen runden Karton aus und legen Sie die Scheibe hinten und vorne auf das Rad.



## Schritt 4:

Gehen Sie mehrmals mit dem Klebeband um das Rad.

**Münchner Oldtimer Reifen GmbH**

Gewerbering 14 - D-83607 Holzkirchen/Obb.

Tel.: +49(0)8024-6794 - Fax: +49(0)8024-49634

[www.oldtimer-reifen.com](http://www.oldtimer-reifen.com) [info@oldtimer-reifen.com](mailto:info@oldtimer-reifen.com)

