

Reifen richtig verpacken

Schritt 1:

Im Normalfall ergeben 2 Reifen ein Paket, bei Weißwandreifen bitte **IMMER** Weißwand auf Weißwand!!!



Schritt 2:

Gehen Sie mit dem Klebeband an 3 Punkten 2-3 mal durch die Reifen. Am besten pressen Sie dabei die Reifen mit beiden Knien zusammen.

Münchner Oldtimer Reifen GmbH

Gewerbering 14 - D-83607 Holzkirchen/Obb.
Tel.: +49(0)8024-6794 - Fax: +49(0)8024-49634
www.oldtimer-reifen.com info@oldtimer-reifen.com



Reifen richtig verpacken

Schritt 3:

Schneiden Sie sich passend einen runden Karton aus und legen Sie die Scheibe hinten und vorne auf die Reifen.



Schritt 4:

Gehen Sie mehrmals mit dem Klebeband um die Reifen

Münchner Oldtimer Reifen GmbH

Gewerbering 14 - D-83607 Holzkirchen/Obb.
Tel.: +49(0)8024-6794 - Fax: +49(0)8024-49634
www.oldtimer-reifen.com info@oldtimer-reifen.com

