

Weißwand Schutzschicht entfernen

Benötigtes Material:
Warmes Wasser, Schwamm

Mit einem nassen Schwamm die blaue Schutzschicht entfernen und danach mit einem Tuch trocken wischen.



Münchner Oldtimer Reifen GmbH

Gewerbering 14 - D-83607 Holzkirchen/Obb.
Tel.: +49(0)8024-6794 - Fax: +49(0)8024-49634
www.oldtimer-reifen.com info@oldtimer-reifen.com

